

Návod a doporučení k používání venkovních celodřevěných koupacích sudů

Ještě, než si půjdete užít koupel, prosíme věnujte chvílku tomuto návodu a několika našim doporučením.

Umístění koupacího sudu a údržba

- Venkovní koupací sud umístěte na vodorovný a pevný podklad. Mezi nejvhodnější podklady patří například vydlážděná nebo dřevěná terasa, betonová plocha nebo jinak kvalitně zpevněný povrch.
- Vyvarujte se umístění sudu na vlhký, sypký nebo jinak nestabilní povrch. Nevhodný je například trávník a hlína. Pamatujte, že nevhodně umístěný koupací sud je nestabilní, může docházet k hnilobě dřeva a může se snadno poškodit. Ujistěte se, že schůdky jsou umístěny na rovném bezpečném povrchu.
- Sud neumisťujte v blízkosti hořlavého materiálu, protože jeho součástí jsou kamna s ohněm.
- Při využívání sudu buďte opatrní a vyvarujte se kontaktu jednak s horkými částmi kamen a komína, jednak s ostřejšími kovovými prvky nebo hranami.
- Komín kamen je potřeba pro optimální tah pravidelně čistit – při intenzivním každodenním vytápění doporučujeme interval 1x za 2 měsíce.
- Pokud je koupací sud umístěn v otevřeném prostoru a fouká silný vítr, doporučujeme demontovat komín.
- Před napuštěním doporučujeme sud opláchnout čistou vodou, aby se odstranily případné nečistoty vzniklé při výrobě, skladování nebo přepravě.
- Ujistěte se, že schůdky jsou umístěny na rovném bezpečném povrchu.
- Péče o dřevěné prvky: Pro zachování krásného vzhledu doporučujeme dřevěné části sudu pravidelně ošetřovat ochranným nátěrem. Ošetřujte pouze prvky, které nepřichází do kontaktu s vodou. Vnitřní části koupacího sudu, které přichází do kontaktu s vodou se neošetřují nátěrem.
- Koupací sud musí být vždy naplněn vodou před zatopením. Nikdy nezačínajte topit v případě, že sud není naplněný vodou, protože by mohlo dojít k poškození dřevěných částí nebo topného systému.

- Pravidelně dotahujte obruče: Nerezové stahovací obruče udržují sud pohromadě. Pokud dřevo seschne, obruče povolte nebo dotáhněte tak, aby držely stěny pevně u sebe.

Jak naplnit sud vodou

- Sud se napouští čistou vodou až do úrovně přibližně dvacet centimetrů pod horní okraj.
- Při prvním napuštění nebo po delší době nepoužívání se může stát, že sud mírně prosakuje. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které postupně opět nasákne vodu, nabobtná a těsnost se sama obnoví. Tento jev není považován za závadu.

Zimní provoz celodřevěného koupacího sudu

- Náš koupací sud funguje jako tradiční dřevěné necky. Dřevo pro svou správnou funkci potřebuje neustálou vlhkost.
- Doporučujeme mít v sudu vodu napuštěnou celoročně. Zamezíte tím vysychání a roztahování spojů.

Jak na to v zimě?

Aby voda v sudu nezamrzla a led nepoškodil stěny nebo kamna, dodržujte tato pravidla:

- Hlídejte led: Pravidelně rozbíjejte tvořící se led na hladině.
- Použijte PET lahve: Do vody vložte několik napůl naplněných PET lahví (zatížených pískem či kameny). Lahve absorbují tlak rozpínajícího se ledu a ochrání sud.

Co dělat, když sud vyschne?

- Pokud sud necháte bez vody, dřevo přirozeně seschne a konstrukce začne téct.
- ZÁRUKA: Na poškození a netěsnosti způsobené vyschnutím sudu z důvodu absence vody se nevztahuje záruka.
- Postup při opětovném utěsnění seschlého sudu:
- Pravidelně dotahujte obruče: Nerezové stahovací obruče udržují sud pohromadě. Pokud dřevo seschne, obruče povolte nebo dotáhněte tak, aby držely stěny pevně u sebe.

- Postupné napouštění: Začněte sud postupně napouštět vždy do úrovně hladiny, odkud voda prosakuje. Dřevo bude postupně nasávat vlhkost, začne bobtnat a spoje se samy opět přirozeně utěsní. Tento proces může trvat i několik dní.
- Pokud by na některých místech drobný průsak stále přetrvával, můžete suché a čisté spoje z vnitřní strany utěsnit transparentním lepidlem Mamut Glue Crystal.

Ohřev vody

- Ohřev vody probíhá pomocí dřevem vytápěných kamen.
- Pamatujte, že ohřev vody je možný pouze po napuštění vířivky požadovaným množstvím vody, což je cca 15-20 cm od okraje. Prázdný koupací sud sálavé teplo z kamen nenávratně poškodí.
- K topení používejte výhradně suché a čisté dřevo. Vlhké nebo nevhodné palivo může způsobit nadměrné kouření, pomalejší ohřev vody a zvýšené zanášení kamen.
- Doba ohřevu vody se obvykle pohybuje v rozmezí dvou až čtyř hodin v závislosti na venkovní teplotě, množství vody a intenzitě topení.
- Doporučená teplota vody pro koupání se pohybuje přibližně mezi 37 a 40 °C. Vyšší teploty mohou být nepříjemné a mohou mít negativní vliv na uživatele i samotný sud.
- **Důležité:** Pokud se rozhodnete vypustit z vířivky vodu, nezapomeňte počkat až kamna úplně vychladnou! Mohlo by dojít k poškození vířivky i samotných kamen.

Jak správně pečovat o vodu v sudu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro udržování optimální kvality vody doporučujeme používat výhradně bezchlorovou OXI chemii (aktivní kyslík). Nepoužívejte klasický chlor ani jiné produkty na úpravu vody. Aktivní kyslík je šetrný jak k vaší pokožce, tak k materiálům, ze kterých je koupací sud vyrobený. Do koupacího sudu zároveň nedoporučujeme instalovat salinátor pro úpravu slané vody. Všechny vhodné a vyzkoušené přípravky bezchlorové chemie, algicid, testery i pH přípravky pro váš koupací sud si můžete pohodlně objednat přímo na našich webových stránkách.

Postup údržby:

1. Udržujte správné pH: Pro správnou funkci bezchlorové chemie je nutné udržovat správné pH vody. Hodnotu pH pravidelně kontrolujte testerem a upravujte pomocí přípravků pH PLUS / pH MÍNUS přesně podle pokynů na obalu vaší chemie.
2. Dávkování OXI chemie a algicidu: Používejte bezchlorové OXI tablety nebo granulát. Proti vzniku a šíření řas aplikujte také algicid (přípravek proti řasám). Vše dávkujte pravidelně podle návodu a objemu vody na obalu konkrétního produktu.

3. Plovoucí dávkovač: OXI tablety vkládejte vždy do plovoucího dávkovače. Nikdy je nevhazujte přímo na dno koupacího sudu, aby nedošlo k poškození materiálu.
4. Důležitá prevence: Před každým vstupem do sudu se vždy osprchujte. Smytím potu, krémů a parfémů zamezíte rychlému kazení vody, tvorbě pěny a výrazně tak snížíte spotřebu bazénové chemie.

Připojení filtrace a proplach písku

(Pouze pro modely uzpůsobené pro provoz s filtrací)

- Hadice mezi sudem a filtrací zapojte přímo proti sobě - spodní vývod ze sudu zapojte do spodního vývodu na filtraci, vrchní vývod ze sudu zapojte do vrchního vývodu na filtraci.
- Před prvním spuštěním běžného filtrování proveďte proplach písku, abyste vyplavili prach z nového písku a nezakalili si vodu v sudu. Detailní postup proplachu najdete přímo v přiloženém návodu k filtraci.
- Filtraci můžete používat po celý rok, nicméně v zimě při teplotách pod 0 °C nezapomeňte po koupeli z filtračního systému vylít vodu, aby v něm nezmrzla a nepoškodila ho.

Čištění sudu

- Sud se čistí měkkým kartáčem a vodou.
- V případě potřeby, například při výskytu drobných třísek, znečištění nebo drsných míst, můžete vnitřní část suchého sudu jemně zbrousit brusným papírem na dřevo.
- Používání agresivních chemikálií a abrazivních prostředků se nedoporučuje.

Dodržováním uvedených doporučení zajistíte bezpečný provoz koupacího sudu, zachování jeho přirozených vlastností a dlouhou životnost výrobku.